※プリントアウトをして車内でご利用ください。

Honda HDDインターナビシステム(タッチパネルタイプ)ご利用の際の通信設定取得について

地図 Ver.13.05 以前をご利用の方は、ナビゲーションの「かんたん 通信設定」に「Willcomカード」の通信設定が登録されていません。

事前にインターナビ・プレミアムクラブに対応した携帯電話でデー タ通信を行い、「Willcomカード」の通信設定をダウンロードし登録 してください。

かんたん通信設定	
「ドコモ ROMA (パケット通信)	
au CDMA 1X	
au WIN(月額利用料別)	
ボーダフォン	
ボーダフォン 3G(パケット接続)	
	\mathbf{z}
2 戻る	

※地図 Ver.13.05 以前の「かんたん通信設定」 画面

ナビゲーションの地図バージョンを確認してください。

● ℝő



①メニュー画面を表示し、【付加機能】 ボタン 🕨 ② 【各種情報】 ボタンにタッチします。 にタッチします。





▶ ③【バージョン情報】 ボタンにタッチします。

● ④バージョン情報が表示されます。

地図 Ver.13.06 以降をご利用の方は、ナビゲーションの 「かんたん通信 設定」に「Willcomカード」の通信設定が、あらかじめ登録されています。 地図Ver.13.05以前をご利用の方は、次ページの操作手順に従って、 「Willcomカード」の通信設定をダウンロードしてください。

¥



「Willcom カード」の通信設定をダウンロードしてください。

※事前にご準備ください。





http://www.honda.co.jp/internavi/



ナビゲーションでの通信設定ダウンロード方法



①メニュー画面を表示し、【internavi情報】 ボタンにタッチします。

internet 例正带一	
最新のニュース	
今日のニュース	
Hondaニュース	
お知らせ	
すべての情報をパーソナル日回と同期する	

②【すべての情報をパーソナルHPと同期する】
ボタンにタッチします。



③すべての情報の同期が完了しました。 以上で、「かんたん通信設定画面」で「Willcom カード」が選択できるようになります。



④メニュー画面を表示し、【機能設定】 ボタン にタッチします。



⑤【かんたん通信設定】ボタンにタッチします。



⑥【Willcomカード】ボタンにタッチします。
以上で通信設定は完了です。