

ご利用に必要な3つのステップ

1 カーナビ料金オプションの申込

お使いの携帯電話によってお申込の方法が異なります。

2 カーナビの通信設定を行う

カーナビによって設定方法が異なります。お使いのカーナビのタイプをご確認頂き、設定してください。

3 カーナビと携帯電話を接続する

接続する手段にはケーブル接続とBluetooth接続があります。Bluetooth接続の場合はカーナビとペアリングの設定が必要になります。

以上で設定終了です

料金オプションの申込

auケータイをお使いの場合

ezwebを利用して申込みする

「オプションサービス」選択 > 「暗証番号」入力 > 「カーナビ用料金オプション追加」選択 > 申込画面へ

バーコードリーダーを使用してQRコードを読み込むことでも申込みページを表示することが可能です。



スマートフォンをお使いの場合

au HomePageから申込みする

auお客さまサポートページ > サポートIDでログイン > 「auケータイ」選択 > ご契約内容確認や変更/「オプションサービス」選択 > 「au電話番号選択」選択 > お手続きの前に「承諾する」選択 > オプションサービス変更「カーナビオプション追加」チェック

バーコードリーダーを使用してQRコードを読み込むことでも申込みページを表示することが可能です。



お電話でお申し込みになる場合

auのお客さまサポートページ(<https://cs.kddi.com/>)、およびお客さまサポートより申込みする


au携帯電話から (局番なし) 157 (通話料無料)
au以外の携帯電話、一般電話から 0077-7-111 (通話料無料)
年中無休/オペレータ対応 9:00~20:00
※2012年10月現在

カーナビの通信設定行う


Honda HDDインターナビシステム(プログレッシブコマンダータイプ 1)




1 ナビ本体の【メニュー】ボタンを押し、【設定】を選んで【実行】を押します。



2 【通信/電話設定】を選んで【実行】を押します。



3 【電話接続設定】を選んで【実行】を押します。




4 【Bluetooth接続設定】を選んで【実行】を押します。



5 【未登録】を選んで【実行】を押します。



6 【登録】を選んで【実行】を押します。



6 【通信接続先】を選んで【実行】を押します。



7 【au ケータイ/スマートフォン】の表示がある場合は【au ケータイ/スマートフォン】を選んで【実行】を押します。



以上で設定終了です

【au ケータイ/スマートフォン】が無い場合次ページの「マニュアル通信設定」より通信設定を行ってください。


追加設定操作（【通信接続先】画面に【au ケータイ/スマートフォン】の表示が無い場合）



8 【au ケータイ/スマートフォン】の表示が無い場合はレバーを下に倒し、【新規接続先】を選んで【実行】を押します。



9 【接続先名称】を選んで【実行】を押します。



10 以下の必要事項を入力し【設定終了】をタッチします。




11 画面を下に移動します。
【通信手段】を選んで【実行】を押します。



12 【携帯(パケット)】を選んで【実行】を押します。

- 【接続先名称】 : au (任意にこの接続設定の名称をつけることができます。)
- 【電話番号】 : *99**24#
- 【ユーザーID】 : internavi@au.honda.com
- 【パスワード】 : honda
- 【DNS設定】 : 自動



13 レバーを下に倒し、【設定完了】を選んで【実行】を押します。



14 【au】を選んで【実行】を押します。



15 【決定】を選んで【実行】を押します。

以上で設定終了です