

ご利用に必要な3つのステップ

1 カーナビ料金オプションの申込

お使いの携帯電話によってお申込の方法が異なります。

2 カーナビの通信設定を行う

カーナビによって設定方法が異なります。お使いのカーナビのタイプをご確認頂き、設定してください。

3 カーナビと携帯電話を接続する

接続する手段はBluetooth接続をいたします。Bluetooth接続にはカーナビとペアリングの設定が必要になります。

以上で設定終了です

料金オプションの申込

auケータイをお使いの場合

ezwebを利用して申込みする

「オプションサービス」選択 > 「暗証番号」入力 > 「カーナビ用料金オプション追加」選択 > 申込画面へ

バーコードリーダーを使用してQRコードを読み込むことでも申込みページを表示することが可能です。



スマートフォンをお使いの場合

au HomePageから申込みする

auお客さまサポートページ > サポートIDでログイン > 「auケータイ」選択 > ご契約内容確認や変更/「オプションサービス」選択 > 「au電話番号選択」選択 > お手続きの前に「承諾する」選択 > オプションサービス変更「カーナビオプション追加」チェック

バーコードリーダーを使用してQRコードを読み込むことでも申込みページを表示することが可能です。



お電話でお申し込みになる場合

auのお客さまサポートページ(<https://cs.kddi.com/>)、およびお客さまサポートより申込みする

au携帯電話から (局番なし) 157 (通話料無料)
au以外の携帯電話、一般電話から 0077-7-111 (通話料無料)
年中無休/オペレータ対応 9:00~20:00
※2012年10月現在

カーナビの通信設定行う

Gathersデュアルサイズナビコンポ VXM-122VFi



- 1 【internavi】 ボタンをタッチします。
- 2 【設定変更】 をタッチします。
- 3 【通信/電話設定】 にタッチします。
- 4 【接続先編集】 をタッチします。
- 5 【かんたん設定】 をタッチして【接続先1】 もしくは 【接続先2】 をタッチします。
- 6 【プロバイダリスト】 画面に【au ケータイ/スマホ】 の表示がある場合はタッチし、【決定】 をタッチします。

プロバイダリストに【au ケータイ/スマホ】 が無い場合は 5で【マニュアル設定】 をタッチして【接続先1】 もしくは 【接続先2】 選択後、通信設定を行ってください。

【ご注意】 カーナビプランの申込み及び設定をする前に次の内容をご確認下さい。

このナビゲーションシステムでは、リンクアップフリーでデータ通信を行いながら、携帯電話を Bluetooth 接続し、ハンズフリー通話を利用することができます。
その為、**リンクアップフリーのご利用をお勧めします。**

Bluetooth対応携帯電話を接続してインターナビ情報センターとデータ通信を行った場合のデータ通信費はお客様のご負担となります。

※リンクアップフリーとは、Honda が指定する通信事業者のデータ通信サービスを利用し、Honda がお客様にインターナビシステムのデータ通信を所定の条件下で無料で提供するものです。

- 【接続先名称】 : au (任意にこの接続設定の名称をつけることができます。)
- 【接続先電話番号】 : *99**24#
- 【ユーザーID】 : internavi@au.honda.com
- 【パスワード】 : honda
- 【プライマリDNS】 : 空(値を何も入力しないこと)
- 【セカンダリDNS】 : 空(値を何も入力しないこと)
- 【接続機器】 : **【携帯電話】 を選択します。***

※【携帯電話】 を選択後、通信することで通信費が発生します。