


A ナビゲーションを設定しましょう。

1 internavi をタッチします。




2 【設定変更】をタッチします。



3 【通信接続設定】をタッチします。




4 【Bluetooth】をタッチします。




5 【探索待ち】をタッチします。

※「ペアリングを開始します。よろしいですか?」と
訊ねられた場合は【はい】をタッチします。




6 ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。ナビ画面は19までこの状態です。このままBの携帯電話の登録に進んでください。



パスキー(1212)は、後ほど携帯電話に入力します。

B 携帯電話を登録しましょう。




選 択

選択するときは上下左右ボタンを押し、
決定するときにはセンターの「選 択」ボタンを押します。



携帯電話の登録操作は、
車室内で行ってください。

7



メニュー ボタンを押して
メニュー画面を表示します。

8

【LifeKit】を選び、
「選 択」を押します。



9

【Bluetooth】を選び、
「選 択」を押します。



10

【新規機器登録】
を選び、
「選 択」を押します。




11




12

登録機器リストに
検索結果が
表示されます。
【internavi】を選び、
「選 択」を押します。




13

「未登録機器です
登録しますか?」で
【YES】を選択し、
「選 択」を押します。



14

6でナビに表示された
パスキー(1212)を携帯電話に
入力し、【確定】を選び
「選 択」を押します。
※パスキーはセキュリティ確保のため、
約30秒以内に入力してください。




15

機器登録
完了画面が
表示されます。




16

【internavi】
を選び、
「選 択」
を押します。




17 【ハンズフリー】を選び、**接続**を押します。



18 ナビと携帯電話の初期設定が完了しました。



19 登録が完了しました。正常に接続できた場合は、下記ようになります。



「携帯電話との接続が完了しました。」の文字が表示されます。携帯画面上部のBluetoothアイコンが点灯します。



C オン／オフを切り替えましょう。

1  **メニュー** ボタンを押してメニュー画面を表示します。

2 【LifeKit】を選び、**選択**を押します。



3 【Bluetooth】を選び、**選択**を押します。




オンにする場合

4 【Bluetoothオン】を選び、**選択**を押します。



5 Bluetoothが起動します。






オフにする場合

4 【Bluetoothオフ】を選び、**選択**を押します。



5 「Bluetoothの電源をオフしますか?」と表示され、【YES】を選択するとBluetoothがオフになります。





D オン／オフ状態を確認しましょう。

オン状態



オン状態

オフ状態




オフ状態

😊 ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコンが点灯します。



😊 本携帯電話で接続する際の通信設定は、「かんたん通信設定」メニューからお選びいただけます。

inter navi → 【設定変更】→ 【通信接続設定】→ 【編集】→ 【かんたん設定】→ 【接続先1】の順に操作すると「プロバイダリスト」メニューを利用できます。



Bluetooth携帯電話【NTTdocomo N-01A/N-02A/N-04A】の接続設定

Q Bluetoothの設定はどこですればいいの？

A 車室内で行ってください。

Q AやBの登録を毎回するの？

A 登録は初回のみです。登録が成功し「電話機選択」画面に登録した携帯電話が表示されているかぎり、再度の登録の必要はありません。

Q 登録後の使い方は？

A 携帯電話のBluetoothをオンにしてクルマに乗り込むことで、ナビと携帯は自動的に接続します。(Bluetoothのオン／オフの方法は、**G**をご覧ください。)

Q 設定や登録がうまくいかない場合は？

A 携帯電話側のBluetoothを一旦オフしてから、再度オンにしてみてください。それでも解決しない場合は携帯電話やナビの電源を一旦切り、再起動した後に再度Bluetoothをオンにしてみてください。

Q Bluetoothを利用すると料金はかかるの？

A Bluetoothで接続するだけでは料金はかかりません。Bluetoothで接続した携帯電話で通話、データ通信を行った場合、通常の通信料金がかかります。

Q Bluetoothを利用すると携帯電話の電池の消費はどうなるの？

A Bluetoothを利用しない状態よりは電池の消費は大きくなりますが、携帯電話の機種や使用環境(通話時間や待受時間の長さ等)により消費量は異なります。詳細は各携帯電話会社にお問合せください。

Q & A